

DE EOS RZ - DIE ULTIMATIVE GENERATION DES LICHTS

⚠ **WARNUNG:** READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP WITH THE PRODUCT.
TECHNICAL SPECIFICATIONS: Refer to Pic.5 and Table 6

ADJUSTING THE LIGHT BEAM - "ZOOM" (*)
An innovative and revolutionary system allows users to vary the width of the light beam (from 12° to 75°) during the dive. Simply twist the head of the torch right or left (Pic. 1-A, Pic. 4) to get the light beam you want and adapt it to your needs and requirements.
⚠ **WARNING:** BEFORE AND AFTER THE DIVE, MAKE SURE THE CAP IS TIGHTLY CLOSED (Pic. 1-E).
The EOS RZ torch can be used out of water as we had designed the temperature control feature and that will protect the torch from over heat when using in land.
(*) Not available in the Eos Strobe version

"MULTI-MODE" MAGNETIC SWITCH
The torch features a magnetic switch with different modes. All it takes is a little push on the switch to move from "OFF" to "MAX", "LOW", and "FLASH" modes.
NOTE: After about 5 seconds of use, you can switch directly from one of the "ON" modes to "OFF" with a simple press.
⚠ **WARNING:** NEVER DIRECT THE BEAM OF LIGHT DIRECTLY INTO YOUR EYES.
The Eos Strobe version uses a magnetic rotating switch; to switch from "OFF" mode to the two other operating modes simply turn the middle ring left or right and align the symbol (▶) with the symbol for the mode you want (flash symbol = ✓ / steady light symbol = ●).

RECHEARGEABLE BATTERIES
The torch features a "Low Battery Alert" system. When there are approximately 15-30 minutes of charge left, the torch will flash 3 times a minute for 3 minutes.
The burn-time of battery pack showed in the Table 6 is guaranteed for 6 months. Burn-time can be influenced by certain factors, such as: (A)-Operating temperature, (B)-Temperature at which it was stored, (C)-Period for which the lamp was not used, (D)-Number of charge and discharge cycles, (E)-Use of used rechargeable batteries.

RECHARGING THE BATTERY
⚠ **WARNING:** DO NOT RECHARGE THE BATTERY NEAR FLAMMABLE ITEMS AND/OR PRODUCTS
• Unscrew the closing cap (Pic. 1-E).
• Plug the Micro-USB connector into the port on the charging base (Pic. 1-D) and connect it to the network adapter (5V1A, recommended) or your computer (500mA) - (Fig. 3).
• A red LED located near the connection in the charging base (Pic. 1-D) indicates that the torch is charging.
• When charging is complete, the green LED switches on. Disconnect the USB cable from the network adapter (or from the computer), and then from the charging base.
⚠ **WARNING:** TO PREVENT DAMAGE TO THE TORCH, THINGS, OR PEOPLE, MARES RECOMMENDS THAT YOU NEVER LEAVE THE TORCH CONNECTED TO THE BATTERY CHARGER FOR MORE THAN 3-5 HOURS FROM THE EXPECTED TIME FOR A FULL CHARGE.
• Fully screw down the closing cap (Pic. 1-E).

REPLACING THE RECHARGEABLE BATTERY - (FIG.2)
Mares recommends that the battery pack have t be replaced by a Mares Authorized Service Center (www.mares.com).
⚠ **WARNING:** DONT USE OTHER BATTERY WHICH IS NOT DESIGNED FOR THE PRODUCT AND/OR IF IT IS SERIOUSLY IMPACTED OR DAMAGED. ANY REPLACEMENT BATTERY USED IN THESE LIGHTS MUST BE ORIGINAL MARES BATTERIES OR BATTERIES OF THE SAME VOLTAGE, mAh AND WATT HOUR RATINGS AS ORIGINAL BATTERIES THAT ALSO MUST INCLUDE OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION CIRCUIT, OVER CURRENT PROTECTION AND SHORT-CIRCUIT PROTECTION CIRCUIT.
• Unscrew the closing cap (Pic. 1-E).
• Unscrew the charging base (Pic. 1-D)
• Insert the new rechargeable battery into the torch body (Pic. 1-C).
⚠ **WARNING:** MAKE SURE THE BATTERY IS INSERTED FOLLOWING THE CORRECT POLARITY (FIG. 2).
• Fully screw down the charging base (Pic. 1-D).
⚠ **WARNING:** BE ESPECIALLY CAREFUL WHEN TIGHTENING TO AVOID DAMAGING THE PLASTIC THREADS ON THE CHARGING BASE (Pic. 1-D)
• Screw down the closing cap (Pic. 1-E).

WARNINGS
• Remove the batteries if the torch will not be used for long periods or during transport.
• MAKE SURE THAT THE TORCH IS TURNED OFF CORRECTLY AFTER EVERY USE AND BEFORE STORING.
⚠ **WARNING:** TO PREVENT THE TORCH FROM SWITCHING ON ACCIDENTALLY, WE RECOMMEND THAT YOU FULLY UNSCREW THE CLOSING CAP (Pic. 1-E).
• If you anticipate extended periods of disuse, we recommend you recharge the battery every 4 months
• If water leaks occur or in the event of a malfunction, contact the Mares Dealer where you purchased the torch or a Mares Service Center.

ROUTINE MAINTENANCE
• Rinse the outside of the torch in fresh water after every dive, without disassembling it. Keep the torch in a cool, dry place. The temperature must never exceed 50°C.
⚠ **WARNING:** TO PREVENT ANY POSSIBLE OCCURENCE OF ELECTROLYSIS, DO NOT USE AND/OR STORE THE TORCH IN CONTACT WITH METAL OBJECTS.
• Periodically (at least once a year or after 200 hours of dive), have the integrity of the o-rings (Fig.1-C) checked at a Mares Service Center (www.mares.com).

WARRANTY
The Mares product carries a two years warranty against manufacturing or material defects. All warranty claims must be made with dated proof-of-purchase to an Authorized Mares dealer. Visit www.mares.com for the dealer nearest to you.
Commercial and Rental use is not covered. Warranty is not transferable.

EI EOS RZ - LA TORCIA DI ULTIMA GENERAZIONE

⚠ **ATTENZIONE:** LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO
SPECIFICHE TECNICHE: Fare riferimento alla Fig. 5 e alla tabella 6

REGOLAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO - "ZOOM" (*)
Un innovativo e rivoluzionario sistema, permette di variare l'ampiezza del fascio luminoso (da 12° a 75°), durante l'immersione. È sufficiente ruotare la testa della torcia (Fig.4), verso dx o sx, per ottenere il fascio luminoso desiderato e adattarlo alle proprie esigenze e necessità.
⚠ **ATTENZIONE:** PRIMA E DURANTE L'IMMERSIONE, ASSICURARSI DELLA PERFETTA CHIUSURA DEL TAPPO (Fig.1-E).
La torcia EOS RZ può essere utilizzata anche fuori dall'acqua perché dispone della funzionalità di controllo della temperature che la protegge dal surriscaldamento in caso di impiego terrestre.
(*) Non disponibile nella versione Eos Strobe.

INTERRUTTORE MAGNETICO "MULTI-MODALITÀ"
La torcia è dotata di un interruttore magnetico con diverse modalità di utilizzo . È sufficiente un piccolo impulso sull'interruttore per passare dalla modalità "OFF" alle modalità "MAX", "LOW" e "FLASH".
NOTA: Dopo circa 5 secondi di utilizzo, è possibile passare direttamente da una delle modalità "ON" alla modalità "OFF" con un semplice impulso.
⚠ **ATTENZIONE:** NON ORIENTARE MAI IL FASCIO LUMINOSO DIRETTAMENTE NEGLI OCCHI.
La versione Eos Strobe, utilizza un interruttore magnetico a rotazione; per passare dalla modalità "OFF" alle due modalità operative, è sufficiente ruotare la ghiera centrale verso dx e/o sx, allineando il simbolo di riferimento (▶) con il simbolo della modalità desiderata (✓ =Flash / ●=Fissa).

BATTERIE RICARICABILI
La torcia è dotata di un sistema di "Allerta Batteria Scarica". Quando rimangono tra i 15-30minuti di carica, la torcia lampeggia 3 volte ogni minuto, per 3 minuti.
L'autonomia del pacco batterie indicata nella tabella 5 è garantita per 6 mesi. La durata può essere influenzata da alcuni fattori, quali: (1) Temperatura di utilizzo, (2) Temperatura alla quale è stato conservato, (3) Periodo di inutilizzo dell'illuminatore, (4) Numero di cicli di carica e scarica, (5)Utilizzo di batterie ricaricabili usate.

RICARICA DELLA BATTERIA
⚠ **ATTENZIONE:** NON RICARICARE LA BATTERIA VICINO AD OGGETTI E/O PRODOTTI INFIAMMABILI
• Svitare il tappo di chiusura (Fig. 1-E)
• Inserire la micro connessione del cavetto USB nell'apposito connettore presente nella base di ricarica (Fig. 1-D) e collegarlo all'adattatore di rete (da 5V1A, raccomandato) o al PC (500mA) – (FIG. 3)
• L'accensione del LED rosso, posto in prossimità della connessione nella base di ricarica (Fig. 1-D), segnala che la torcia è in ricarica
• L'accensione del LED verde segnala che la ricarica è stata completata. Scollegare il cavo USB dall'adattatore di rete (o dal PC) e, successivamente dalla base di ricarica.
⚠ **ATTENZIONE:** PER EVITARE DANNI ALLA TORCIA, COSE E PERSONE, MARES RACCOMANDA DI NON LASCIARE LA TORCIA COLLEGATA AL CARICA BATTERIA OLTRE 3-5 ORE DAL TEMPRE PREVISTO PER LA RICARICA COMPLETA.
• Avvitare a fondo il tappo di chiusura (Fig.1-E).

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE - (FIG.2)
La Mares raccomanda di far eseguire le procedure di seguito descritte da un Centro Assistenza Mares Autorizzato (www.mares.com).
⚠ **ATTENZIONE:** NON UTILIZZARE BATTERIE DIVERSE DA QUELLE PROGETTATE PER QUESTO PRODOTTO E/O BATTERIE GRAVEMENTE DANNEGGIATE O USURATE. EVENTUALI BATTERIE SOSTITUTIVE USATE PER QUESTE LAMPADE DEVONO ESSERE BATTERIE MARES ORIGINALI O AVERE LE STESSE CARATTERISTICHE NOMINALI DI TENSIONE, AMPERE/ORA E WATT/ORA DI QUELLE ORIGINALI; INOLTRE DEVONO DISPORRE DI CIRCUITI DI PROTEZIONE DA SOTTOTENSIONE/SOVRATENSIONE, PICCHI DI CORRENTE E CORTOCIRCUITI.
• Svitare il tappo di chiusura (Fig. 1-E)
• Svitare la base di ricarica (Fig. 1-D)
• Inserire la nuova batteria ricaricabile all'interno del corpo torcia (FIG. 1-C)
⚠ **ATTENZIONE:** VERIFICARE CHE LA BATTERIA SIA INSERITA RISPETTANDO LA CORRETTA POLARITÀ (FIG. 2)
• Avvitare a fondo la base di ricarica (Fig. 1-D)
⚠ **ATTENZIONE:** PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONA NELLA FASE DI AVVITAMENTO PER NON DANNEGGIARE I FILETTI IN PLASTICA DELLA BASE DI RICARICA (FIG.1-D)
• Avvitare il tappo di chiusura (Fig. 1-E)

AVVERTENZE
• Togliere la batteria se la torcia non è utilizzata per lunghi periodi o durante il trasporto.
• OGNI OGNI UTILIZZO E PRIMA DI RIPORRE LA TORCIA, VERIFICARE CHE LA TORCIA SIA STATA SPENTA CORRETTAMENTE.
⚠ **ATTENZIONE:** PER EVITARE ACCIDENTALI ACCENSIONI SI RACCOMANDA DI SVITARE COMPLETAMENTE IL TAPPO DI CHIUSURA (Fig.1-E)
• Se si prevedono lunghi periodi di inattività si raccomanda di procedere alla ricarica della batteria ogni 4 mesi
• Se avvengono delle infiltrazioni d'acqua o in caso di malfunzionamenti rivolgersi presso il Rivenditore Mares in cui è avvenuto l'acquisto o al Centro Assistenza Mares.

MANUTENZIONE ORDINARIA
• Sciacquare esternamente la torcia con acqua dolce dopo ogni immersione, senza smontarla.
• Riporre la torcia in luoghi freschi ed asciutti e comunque mai dove la temperatura possa superare i 50°C.
⚠ **ATTENZIONE:** PER EVITARE POSSIBILI FENOMENI DI ELETTROLISI NON UTILIZZARE E/O RIPORRE LE TORCE A CONTATTO CON OGGETTI METALLICI.
• Controllare periodicamente (almeno una volta ogni due anni o dopo 200 ore di immersione) l'integrità degli O-Ring di tenuta, presso un Centro Assistenza Mares (www.mares.com).

GARANZIA
Questo prodotto Mares viene fornito con una garanzia di due anni per difetti di produzione o materiali. Tutte le richieste di intervento in garanzia devono essere presentate a un rivenditore autorizzato Mares unitamente alla prova di acquisto recante la data. Visitare il sito www.mares.com per trovare il rivenditore più vicino. Gli usi commerciali o di noleggio non sono coperti da questa garanzia.

GR EOS RZ - THE ULTIMATE LAMPEN-GENERATION

⚠ **WARNUNG:** LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH BEVOR SIE DIE LAMPE BENUTZEN UND BEWAHREN SIE SIE ZUSAMMEN MIT DER LAMPE AUF.
TECHNISCHE MERKMALE: siehe Abb. 5 und Tabelle 6

EINSTELLEN DES LICHTSTRAHLS - „ZOOM" (*)
Mit diesem praktischen System können Sie die Breite des Lichtstrahls auch während des Tauchgangs verändern (von 12° bis 75°). Drehen Sie dazu einfach den Kopf der Taschenlampe nach links oder rechts (Abb. 1-A, Abb. 4), bis der Lichtstahl Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht.
⚠ **WARNUNG:** VERGEWISSERN SIE SICH VOR UND NACH JEDEM TAUCHGANG, DASS DIE VERSCHLUSSKAPPE DICHT AUFSCHRAUBT IST (Abb. 1-E).
Die EOS RZ kann auch außerhalb des Wassers benutzt werden, sie verfügt über einen speziellen Überhitzungsschutz.
(*) Nicht erhältlich in der Eos Strobe Version

„MULTI-MODE" MAGNETSCHALTER
Mit dem Magnetschalter lässt sich die Lampe in verschiedene Betriebsarten schalten. Schieben Sie dazu einfach den Schalter von „OFF" (aus) auf „MAX" (hohe Leistung), „LOW" (niedrige Leistung) oder „FLASH" (Blitzlicht).
ANMERKUNG: Wenn die Lampe etwa 5 Sekunden lang in einem der „eingeschalteten" Betriebsmodi war, können Sie sie problemlos mit einem Druck auf den Magnetschalter ausschalten.
⚠ **WARNUNG:** RICHTEN SIE DEN LICHTSTRAHL NIEMALS DIREKT AUF DIE AUGEN VON MENSCHEN ODER TIEREN.
Die Eos Strobe Version verwendet einen magnetischen Drehschalter. Um vom OFF-Modus in die anderen zwei Modi zu wechseln, drehen Sie einfach den mittleren Ring nach links oder rechts und richten Sie das Symbol (▶) mit dem Symbol des gewünschten Modus aus (Blinklicht = ✓ / festes Licht = ●).

WIEDERAUFLADBARE AKKUS
⚠ **WARNUNG:** LADEN SIE AKKUS NICHT IN DER NÄHE ENTFLAMMBARER GEGENSTÄNDE UND/ODER STOFFE
• Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (Abb. 1-E).
• Stecken Sie den Micro-USB Stecker in die Ladebuchse (Abb. 1-D) ein, dann das Kabel in einen Netzadapter (empf. 5V 1A) oder einen USB-Port an Ihrem Computer (500 mA) - (Abb. 3).
• Während des Ladevorgangs leuchtet an der Ladebuchse eine rote LED (Abb. 1-D).
•Ist die Lampe vollständig geladen, leuchtet eine grüne LED. Ziehen Sie nun das USB-Kabel aus dem Netzadapter bzw. Computer, dann aus der Ladebuchse.
⚠ **WARNUNG:** UM PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN ODER EINE BESCHÄDIGUNG DER LAMPE SELBST ZU VERMEIDEN, SOLLTE DIE LAMPE NIE MEHR ALS 3 - 5 STUNDEN ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE LADEDAUER HINAUS ANS LADEGERÄT ANGESCHLOSSEN BLEIBEN.

GARANTIE
Laut den Bedingungen unserer Garantie sind Materialfehler, Herstellungsfehler und Verarbeitungsfehler, die innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum auftreten, kostenlos zu beheben. Bewahren Sie den Kaufbeleg gut auf, da wir ihn für Garantieansprüche benötigen. Eine Liste der autorisierten Mares Händler finden Sie unter www.mares.com.
Gewerbliche Nutzung und Verleih sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie ist nicht übertragbar.

ES EOS RZ – LA NUEVA GENERACIÓN DE LUZ

⚠ **ADVERTENCIA:** LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR Y MANTENERLAS CERCA DEL PRODUCTO.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Consulte la Figura 5 y la Tabla 6

AJUSTE DEL HAZ LUMINOSO: "ZOOM"
Un sistema innovador y revolucionario permite a los usuarios variar el ancho del haz luminoso (de 12° a 75°) durante la inmersión. No tiene más que girar el cabezal del foco hacia la derecha o la izquierda (Fig. 1-A, Fig. 4) para obtener el haz luminoso deseado y adaptarlo a sus necesidades.
⚠ **ADVERTENCIA:** ANTES Y DESPUÉS DE LA INMERSIÓN, ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA ESTÉ FIRMEMENTE CERRADA (FIG. 1-E).
El foco EOS RZ se puede utilizar fuera del agua, ya que incorpora un control de la temperatura que protege el foco del sobrecalentamiento cuando se utiliza en tierra.
(*) No está disponible para la versión del foco estroboscópico Eos

INTERRUPTOR MAGNÉTICO "MULTIMODO"
El foco incorpora un interruptor magnético con distintos modos. No tiene más que empujar ligeramente el interruptor para moverlo de "OFF" (Apagado) a los modos "MAX" (Máximo), "LOW" (Bajo) y "FLASH" (Intermitente).
NOTA: Después de unos 5 segundos de uso, puede cambiar directamente del modo "ON" (Encendido) a "OFF" (Apagado) simplemente con pulsar.
⚠ **ADVERTENCIA:** NO DIRIJA NUNCA EL HAZ LUMINOSO DIRECTAMENTE A SUS OJOS.
La versión del foco estroboscópico Eos integra un conmutador magnético para cambiar del modo en "OFF" a los otros modos de funcionamiento, solo debe girar el anillo en el medio del dial hacia la izquierda o hacia la derecha y alinear el símbolo (▶) con el símbolo del modo que desea utilizar (símbolo del flash= ✓ / símbolo de luz permanente=●)

BATERÍA RECARGABLE
El foco incorpora un sistema de "alerta de carga baja". Cuando quedan aproximadamente 15-30 minutos de carga, el foco parpadea 3 veces por minuto durante 3 minutos.
La autonomía de la batería que se muestra en la Tabla 6 está garantizada durante 6 meses. La autonomía se puede ver afectada por determinados factores, como:
(A) Temperatura operativa, (B) Temperatura de almacenamiento, (C) Periodo durante el que no se utiliza el foco, (D) Número de ciclos de carga y descarga, (E) Uso de baterías recargables usadas

RECARGA DE LA BATERÍA
⚠ **ADVERTENCIA:** NO RECARGUE LA BATERÍA CERCA DE OBJETOS O PRODUCTOS INFLAMABLES
• Desenrosque la tapa de cierre (Fig. 1-E).
• Conecte el conector Micro-USB en el puerto de la base de carga (Fig. 1-D) y conéctelo al adaptador de red (5 V 1A, recomendado) o a su ordenador (500 mA) (Fig. 3).
• Un LED rojo situado cerca de la conexión en la base de carga (Fig. 1-D) indica que el foco se está cargando.
• Cuando finalice la carga, se encenderá el LED verde. Desconecte el cable USB del adaptador de red (o del ordenador) y de la base de carga.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DAÑOS AL FOCO, OBJETOS O PERSONAS, MARES RECOMIENDA NO DEJAR NUNCA EL FOCO CONECTADO AL CARGADOR DE LA BATERÍA DURANTE MÁS DE 3-5 HORAS RESPECTO AL TIEMPO ESPERADO PARA UNA CARGA COMPLETA.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DAÑOS AL FOCO, OBJETOS O PERSONAS, MARES RECOMIENDA NO DEJAR NUNCA EL FOCO CONECTADO AL CARGADOR DE LA BATERÍA DURANTE MÁS DE 3-5 HORAS RESPECTO AL TIEMPO ESPERADO PARA UNA CARGA COMPLETA.
• Enrosque completamente la tapa de cierre (Fig. 1-E).

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA RECARGABLE (FIG.2)
Mares recomienda que la batería sea sustituida por un taller autorizado de Mares (www.mares.com).
⚠ **ADVERTENCIA:** NO UTILICE BATERÍAS QUE NO HAYAN SIDO DISEÑADAS PARA EL PRODUCTO O QUE ESTÉN GRAVEMENTE GOLPEADAS O DAÑADAS. LAS PILAS DE RECAMBIO UTILIZADAS EN ESTOS FOCOS DEBEN SER PILAS ORIGINALES MARES O PILAS CON EL MISMO VOLTAJE, mAh Y VATIOS-HORA QUE LAS PILAS ORIGINALES Y TAMBIÉN DEBEN INCLUIR UN CIRCUITO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDAD Y CIRCUITO DE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS.
• Desenrosque la tapa de cierre (Fig. 1-E).
• Desenrosque la tapa de cierre (Fig. 1-D).
• Inserte la nueva batería recargable en el cuerpo del foco (Fig. 1-C).
⚠ **ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BATERÍA SIGUIENDO LA POLARIDAD CORRECTA (FIG. 2).
• Enrosque completamente la base de carga (Fig. 1-D).
⚠ **ADVERTENCIA:** TENGA ESPECIAL PRECAUCIÓN AL APRETAR PARA EVITAR DAÑAR LAS ROSCAS DE PLÁSTICO DE LA BASE DE CARGA (Fig. 1-D).
• Enrosque la tapa de cierre (Fig. 1-E).

ADVERTENCIAS
• Retire la batería si el foco no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo o durante su transporte.
• ASEGÚRESE DE QUE EL FOCO ESTÉ APAGADO CORRECTAMENTE DESPUÉS DE CADA USO Y ANTES DE GUARDARLO.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR QUE EL FOCO SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE, RECOMENDAMOS DESENROSCAR EL CUERPO DE LA TAPA DE CIERRE (FIG. 1-E).
• Si tiene previsto no utilizar el foco durante largos periodos de tiempo, recomendamos recargar la batería cada 4 meses.
• Si se produce una filtración de agua o en caso de avería, póngase en contacto con el distribuidor de Mares al que compró el foco o con un taller de reparaciones de Mares.

MANTENIMIENTO RUTINARIO
• Enjuague el exterior del foco con agua corriente después de cada inmersión, sin desmontarlo. Guarde el foco en lugares frescos y secos y no lo guarde nunca en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR CUALQUIER CASO POSIBLE DE ELECTRÓLISIS, NOS UTILICE NI GUARDE EL FOCO EN CONTACTO CON OBJETOS DE METAL.
• Periódicamente (al menos una vez al año o después de 200 horas de inmersión), someta a revisión la integridad de las juntas tóricas (Fig. 1C) en un taller de reparaciones Mares (www.mares.com).

GARANTÍA
Los productos Mares tienen una garantía de dos años contra defectos de fabricación y de material. Todas las reclamaciones de la garantía se deben presentar con un justificante de compra con fecha en un distribuidor autorizado de Mares. Visite www.mares.com para buscar a su distribuidor mas cercano. El uso comercial y de alquiler no está cubierto. La garantía no es transferible.

PT EOS RZ – A MAIS NOVA GERAÇÃO DE LANTERNAS

⚠ **AVISO:** LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO E GUARDE COM O EQUIPAMENTO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: consulte a Figura 5 e a Tabela 6

AJUSTE DO FEIXE DE LUZ - "ZOOM" (*)
Um sistema inovador e revolucionário que permite que os usuários possam variar a abertura do feixe de luz (de 12° até 75°) durante o mergulho. Basta girar a cabeça da lanterna para a direita ou esquerda para obter o feixe de luz desejado e adaptá-lo às suas necessidades e exigências.
⚠ **AVISO:** ANTES E APÓS O MERGULHO, VERIFIQUE SE A TAMPA SE ENCONTRA HERMETICAMENTE FECHADA (FIGURA1-E).
A lanterna EOSRZ pode ser utilizada fora d'água, já que desenvolvemos um recurso para controle da temperatura que vai proteger a lanterna contra o sobreaquecimento, quando for utilizada fora de água.
(*) Não disponível na versão Eos Strobe

CHAVE MAGNÉTICA "MULTI-MODO"
A lanterna apresenta uma chave magnética com diferentes modos. Basta um ligeiro toque na chave para passar do modo "OFF" para "MAX", "LOW", e para o modo "FLASH".
NOTA: Após cerca de 5 segundos de utilização, pode passar diretamente do modo "ON" para o modo"OFF" com uma simples pressão.
⚠ **AVISO:** NUNCA APONTE O FEIXE DE LUZ DIRETAMENTE PARA OS SEUS OLHOS.
A versão Eos Strobe emprega um interruptor rotativo magnético; para passar do modo "OFF" para os outros dois modos operacionais, basta girar o anel do meio para a esquerda ou direita e alinhar o símbolo (▶) com o símbolo do modo que se deseja (símbolo de luz piscante=✓ / símbolo de luz fixa=●)

BATERIAS RECARREGÁVEIS
A lanterna possui um sistema de alerta para bateria fraca, ou "Low Battery Alert". Quando houver apenas aproximadamente 15-30 minutos de carga restante, a lanterna vai piscar 3 vezes por minuto durante 3 minutos.
O tempo de vida do conjunto da bateria mostrado na Tabela 6 tem uma garantia de 6 meses. O tempo de vida pode ser influenciado por determinados fatores, como por exemplo:
(A) Temperatura de serviço, (B) Temperatura em que foi armazenada, (C) Período de tempo durante o qual a lanterna não foi utilizada, (D) Quantidade de ciclos de recargas e descargas, (E) Utilização das baterias recarregáveis.

RECARGA DA BATERIA
⚠ **AVISO:** NÃO RECARREGUE A BATERIA PERTO DE CHAMAS VIVAS E/OU PRODUTOS INFLAMÁVEIS.
• Desaperte a tampa de rosca (Figura 1-E).
• Encaixe o conector Micro-USB na saída na base de carga (Figura 1-D) e conecte-o no adaptador de rede (5V1A, recomendado) ou no seu computador (500mA) - (Figura 3).
• O LED vermelho perto da conexão na base de carga (Figura 1-D) indica que a lanterna está carregando.
• Quando a carga estiver completa, o LED na cor verde se acende. Desconecte o cabo USB do adaptador de rede (ou do computador) e em seguida da base de carga.
⚠ **AVISO:** PARA EVITAR DANOS NA LANTERNA, EM OBJETOS OU EM PESSOAS, A MARES RECOMENDA QUE NUNCA DEIXE A LANTERNA LIGADA NO CARREGADOR DE BATERIA POR MAIS DE 3-5 HORAS EM RELAÇÃO AO TEMPO PREVISTO PARA A SUA RECARGA TOTAL.
• Aparafuse completamente a tampa de rosca (Figura 1-E).

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL (FIGURA 2)
A Mares recomenda que o conjunto da bateria seja substituído em uma Assistência Técnica Autorizada da Mares (www.mares.com).
⚠ **AVISO:** NÃO UTILIZE NENHUMA OUTRA BATERIA QUE NÃO TENHA SIDO DESENVOLVIDA PARA O EQUIPAMENTO E/OU QUE ESTEJA SEVERAMENTE DANIFICADA OU DEFEITUOSA. AS BATERIAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NESTAS LANTERNAS DEVEM SER BATERIAS ORIGINAIS MARES OU OUTRAS BATERIAS COM O MESMO REGIME DE TENSÃO, mAh E DE WATT/HORA DAS BATERIAS ORIGINAIS, QUE TAMBÉM DEVEM POSSUIR CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA MÍNIMOS E MÁXIMOS DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS DE CORRENTE E CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO.
• Desaperte a tampa de rosca (Figura 1-E).
• Desaperte a base de carga (Figura 1-D)
• Introduza a nova bateria recarregável no corpo da lanterna (Figura 1-C).
⚠ **AVISO:** OBSERVE A POLARIDADE CORRETA AO INTRODUZIR A BATERIA (FIGURA 2).
• Aperte completamente a base de carga (Figura 1-D).
⚠ **AVISO:** TOME CUIDADO PARTICULARMENTE AO APERTAR PARA EVITAR DANOS NAS ROSCAS DE PLÁSTICO NA BASE DE CARGA (FIGURA 1-D)
• Aparafuse a tampa de rosca (Figura 1-E).

AVISOS
• Retire as baterias se não for utilizar a lanterna por um longo período de tempo ou durante o transporte.
• VERIFIQUE SE A LANTERNA ESTÁ CORRETAMENTE DESLIGADA APÓS A UTILIZAÇÃO E ANTES DE GUARDÁ-LA.
⚠ **AVISO:** APA EVITAR QUE A LANTERNA VENHA A ACENDER-SE ACIDENTALMENTE, RECOMENDAMOS QUE DESAPERTE COMPLETAMENTE A TAMPA DE ROSCA (FIGURA 1-E).
• Se estiver prevendo um período prolongado sem utilização, recomendamos que carregue a bateria a cada 4 meses.
• A ocorrer vazamento de água ou na eventualidade de algum problema de funcionamento, contate o Revendedor Mares onde adquiriu a lanterna ou uma Assistência Técnica da Mares.

MANUTENÇÃO DE ROTINA
• Lave a parte externa da lanterna em água doce após cada mergulho, sem desmontá-la.
Coloque a lanterna num local fresco e seco e onde a temperatura não exceda jamais os 50°C.
⚠ **AVISO:** PARA EVITAR A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE ELETRÓLISE, NÃO UTILIZE NEM GUARDE A LANTERNA EM CONTATO COM OBJETOS METÁLICOS.
• Periodicamente (pelo menos uma vez por ano ou após 200 horas de mergulho), verifique a integridade dos O-rings (Fig.1-C) em uma Assistência Técnica da Mares (www.mares.com).

GARANTIA
Os produtos Mares têm uma garantia de dois anos contra defeitos de fabricação ou de materiais. Os pedidos de garantia devem ser devolvidos com um comprovante de compra com data a um revendedor autorizado da Mares. Visite o site www.mares.com para ver o revendedor mais próximo. A garantia não cobre a utilização comercial nem de aluguel. A garantia não é transferível.

NL EOS RZ - DE ULTIEME GENERATIE LAMPEN

⚠ **WAARSCHUWING:** LEES DE INSTRUCTIES GOED DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT, BEWAAR DE INSTRUCTIES BIJ HET PRODUCT.
TECHNISCHE SPECIFICATIES: Zie afbeelding 5 en tabel 6

DE LICHTBUNDEL AANPASSEN - "ZOOM" (*)
Dankzij een innovatief en revolutionair system kunt u de lichtbundel tijdens de duik vergroten en verkleinen (tussen 12° en 75°). U hoeft de kop van de lamp alleen maar linksom of rechtsom te draaien (afb. 1-A, afb. 4) om de bundel aan te passen aan uw wensen of behoeften.
⚠ **WAARSCHUWING:** LET VÓÓR EN NA DE DUIK OP DAT DE AFSLUITDOP GOED DICHTZIT (AFB. 1).
De EOS RZ lamp kan ook boven water worden gebruikt. Hij beschikt over een speciale oververhittingsbeveiliging.
(*) Niet beschikbaar in de flitslampversie van de Eos

"MULTI-MODUS" MAGNEETSCHAKELAAR
De lamp heeft een magneetschakelaar met verschillende standen. U hoeft er alleen maar licht op te drukken om de lamp van "OFF" (uit) op "MAX", "LOW" (laag) en "FLASH" (flits) te zetten.
OPMERKING: Na circa 5 seconden in een bepaalde stand kunt met één druk op de schakelaar de lamp weer uit zetten.
⚠ **WAARSCHUWING:** SCHIJN MET DE LAMP NOOIT RECHT IN IEMANDS GEZICHT.
De flitsbuisversie van de Eos maakt gebruik van een magnetische draaischakelaar: om vanuit de uitstand te schakelen naar de twee andere gebruiksmodi hoeft u de middelste ring alleen maar naar links of rechts te draaien totdat het symbool (▶) bij de gewenste stand staat (symbool flitslicht = ✓ /symbool brandend zonder onderbreking = ●)

OPLAADBARE BATTERIJEN
De lamp waarschuwt automatisch wanneer de batterij bijna leeg is. Zodra de batterij nog voor ongeveer 15-30 minuten brandtijd spanning heeft, knippert de lamp drie minuten lang driemaal per minuut.
De brandtijd als vermeld in Tabel 6 is gegarandeerd voor 6 maanden. De brandtijd kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals:
(A) Temperatuur tijdens gebruik, (B) Temperatuur tijdens opslag, (C) Periode dat de lamp niet wordt gebruikt, (D) Aantal malen dat lamp wordt geladen en ontladen, (E) Gebruik van oudere oplaadbare batterijen.

DE BATTERIJ OPLADEN
⚠ **WAARSCHUWING:** LAAD DE BATTERIJ NIET OP IN DE BUURT VAN BRANDBARE ITEMS EN/OF PRODUCTEN
• Draai de afsluitdop los (afb. 1-E).
• Steek de Micro-USB-stekker in de aansluiting voor de oplader (afb. 1-D) en sluit de kabel aan op het stopcontact (5V1A, aanbevolen) of uw computer (500mA) - (afb. 3).
• Wanneer het rode lampje bij de aansluiting in de oplader (afb. 1-D) brandt, wordt de batterij opgeladen.
• Zodra de batterij vol is, gaat het groene lampje branden. Haal de USB-kabel uit het stopcontact (of de computer) en vervolgens uit de lamp.
⚠ **WAARSCHUWING:** OM SCHADE AAN DE LAMP, MATERIËLE ZAKEN EN MENSEN TE VOORKOMEN ADVISEERT MARES U OM DE LAMP ZODRA DE BATTERIJ VOLLEDIG IS OPGELADEN, NOOIT LANGER DAN 3-5 UUR AAN DE OPLADER TE LATEN STAAN NADAT DE LAMP VOL IS.
• Draai de afsluitdop helemaal vast (afb. 1-E).

DE OPLAADBARE BATTERIJ VERVANGEN - (AFB .2)
Mares adviseert om de batterij te laten vervangen door een Mares Authorized Service Center (www.mares.com).
⚠ **WAARSCHUWING:** GEBRUIK GEEN BATTERIJEN DIE NIET ZIJN BEDOELD VOOR HET PRODUCT EN/OF DIE ZIJN GEWELDIG OP BESCHADIGD ZIJN. INDIEN DE BATTERIJEN IN DEZE LAMPEN VERVANGEN MOETEN WORDEN, MOET GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VAN ORIGINELE MARES BATTERIJEN OF BATTERIJEN MET HETZELFDE VOLTAGE, mAh EN WATTAGE ALS DE ORIGINELE BATTERIJEN. DE VERVANGENDE BATTERIJEN MOETEN TEVENS ZIJN VOORZIEN VAN OVER- EN ONDERSPANNINGBEVEILIGING, OVERSTROOMBEVEILIGING EN BEVEILIGING TEGEN KORTSLUITING.
• Draai de afsluitdop los (afb. 1-E).
• Schroef het oplaadbare deel los (afb. 1-D)
• Plaats de nieuwe oplaadbare batterij in de lamp (afb. 1-C).
⚠ **WAARS

zaščitila pred pregrevanjem, če je boste uporabljali na kopnem.
(*) Ni na voljo v različici Eos Strobe.
Pri različici Eos Strobe je uporabljeno vrtljivo magnetno stikalo. Za preklop iz načina »OFF« (izklop) v druga dva načina delovanja srednji obroč pritisnite zavrtite levo ali desno in poravnajte znak [►] z znakom za izbrani način (utripajoči znak = ✔ / znak nepreklenjeno sveti = ●).

MAGNETNO STIKALO »MULTI-MODE«
Svetilka ima magnetno stikalo z različnimi načini. Z rahlim potiskom stikala sprožimo način delovanja iz »OFF« v »MAX«, »LOW« in »FLASH«.
OPOMBA: po približno 5 sekundah uporabe lahko s prepostim pritiskom preklopite neposredno iz enega od načinov »ON« v »OFF«.
OPOZORILO: ZASLEPLJUJOČE SVETLOBE NIKOLI NE USMERJAJTE NEPOSREDNO V OČI.

AKUMULATORSKE BATERIJE
Svetilka ima vključen sistem za opozarjanje napolnjenosti baterije. Če je baterija napolnjena le še za 15-30 minut delovanja, bo svetilka 3 minute posvetila 3-krat na minuto.
Čas delovanja baterij je zagotovo 6 mesecev in je prikazan v preglednici 6. Na čas delovanja vpliva več faktorjev, kot so npr.: (A) Delovna temperatura, (B) Temperatura skladiščenja, (C) Obdobje, v katerem svetilka ni bila v uporabi, (D) Število ciklov polnjenja in praznjenja, (E) Uporaba že rabljenih baterij za ponovno polnjenje

PONOVNO POLNJENJE BATERIJE
⚠ **OPOZORILO:** BATERIJE NE POLNITE V BLIŽINI VNETLJIVIH PREDMETOV IN/ALI IZDELKOV
• Odvijte pokrov (Sl. 1-E).
• V vhod na polniniku vključite konektor Micro-USB (Sl. 1-D) in ga povežite z omrežnim adapterjem (priporočeno 5V1A) ali vašim računalnikom (500mA) - (Sl. 3).
• Rdeča LED-lučka v bližini povezave na polniniku (sl. 1-D) označuje, da je svetilka v stanju polnjenja.
• Ko bo polnjenje zaključeno, se bo prižgala zelena LED-lučka. Kabel USB odstranite in omrežnega adapterja (ali iz računalnika) in nato iz polnilnika.
⚠ **OPOZORILO:** DA BI PREPREČILI POŠKODBE SVETILKE, PREDMETOV ALI OSEB, MARES PRIPOROČA, DA SVETILKE NIKOLI NE PUSTITE POVEZANE Z BATERIJSKIM POLNILNIKOM VEČ KOT 3-5 UR BZ DLJE OD PRIČAKOVANEGA ČASA POLNITVE.
• Popolnoma privijte pokrov (sl. 1-E).

ZAMENJAVA AKUMULATORSKE BATERIJE - (SL. 2)
Mares priporoča, da baterijo zamenja osebo pooblaščenega Maresovega servisa (www.mares.com).
⚠ **OPOZORILO:** NE UPORABLJAJTE DRUGE BATERIJE, KI NI IZDELANA ZA UPORABO S TEM IZDELKOM IN/ALI ORIGINALNE BATERIJE, ČE JE TA OKVARJENA ALI POŠKODOVANA. ČE ŽELITE V TEH SVETILKAH ZAMENJATI BATERIJE, MORATE UPORABITI ORIGINALNE MARESOVE BATERIJE MARES PART NUMBER 37 170 (NADOMESTNA, mAh IN VREDNOSTJO VATNIH UR, KOT JIH MAJO ORIGINALNE BATERIJE, IN KI MORAJO PRAV TAKO VKLJUČEVATI NAD-/PODNAPETOSTNO ZAŠČITO, PRETOKOVNO ZAŠČITO IN ZAŠČITO PRED KRATKIM STIKOM.
• Odvijte pokrov (sl. 1-E).
• Odvijte polnilnik (sl. 1-D).
• V ogrodje svetilke vstavite novo akumulatorski baterijo (sl. 1-C).
⚠ **OPOZORILO:** PREPRIČAJTE SE, DA JE BATERIJA VSTAVLJENA SKLADNO Z OZNAČBO POLARNOSTI (SL. 2).
• Popolnoma privijte polnilnik (sl. 1-D).
⚠ **OPOMBA:** PRI PRIVIJANJU BODITE ŠE POSEBEJ PREVIDNI, DA NE POŠKODUJETE PLASTIČNIH NAVOJEV POLNILNIKA (sl. 1-D)
• Privijte pokrov (sl. 1-E).

OPOZORILA
• Če svetilke dlje časa ne boste uporabljali oz. med prevozom svetilke iz nje odstranite baterije.
• POSKRBITE, DA JE SVETILKA PO VSAKI UPORABI PRED SKLADIŠČENJEM PRAVILNO IZKOPLJENA.
⚠ **OPOZORILO:** DA BI PREPREČILI MOREBITNO ELEKTROLIZO, SVETILKE NE UPORABLJAJTE IN/ALI SHRANJUJTE TAKO, DA JE V STIKU S KOVINSKIMI PREMETI.
• Občasno lupinasti material letno ali po 200 urah potapljanja) naj vse tesnilne obrobe (Sl. 1-E) pregledajo v pooblaščenem Maresovem servisu (www.mares.com).

GARANCIJA
Izdelki Mares imajo dvoletno garancijo za napake pri proizvodnji ali napake materiala. Vse garancijske zahteve je treba predložiti pooblaščenemu prodajalcu Mares skupaj z dokazilom o datumu nakupa (računom). Obiščite www.mares.com in poiščite svojega najbližjega prodajalca.
V garancijo ni vključena komercialna uporaba ali uporaba za izposojo. Garancija ni prenosljiva.

EOS RZ – СВЕТ НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

⚠ **ВНИМАНИЕ:** ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: см. рис. 5 и таблицу 6

ФОКУСИРОВКА ЛУЧА – "ЗУМ" (►)
Революционная новаторская система фокуса позволяет пользователю во время погружения изменять форму светового силуэта от 12 до 75 градусов. Для изменения ширины луча по вашему желанию просто проверните головку фонаря по или против часовой стрелки (рис. 1-A, рис. 4).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ДО И ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАПОРНАЯ КРЫШКА ФОНАРЯ НАДЕЖНО ЗАКРУЧЕНА (РИС. 1-C).
Изготовитель позаботился о системе терморегуляции фонаря, поэтому EOS RZ может использоваться как в воде, так и на поверхности без риска перегрева.
(*) Опция недоступна в версии Eos Strobe

МНОГОРЕЖИМНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "MULTI-MODE "
Фонарь оснащён многорежимным магнитным переключателем. Всё, что надо для переключения режимов – это лёгкое движение переключателя от "OFF" (ВЫКЛ) к "MAX" (МАКСимальная яркость), "LOW" (ПОНИЖЕННАЯ яркость), и наконец "FLASH" (отдельные ВСПЫШКИ).
ПРИМЕЧАНИЕ: после простого 5 секунд горения вы можете выключить фонарь из любого рабочего режима одним простым нажатием.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛУЧ СВЕТА ПРЯМО СЕБЕ В ГЛАЗА.
Модель Eos Strobe оснащена вращающимся магнитным выключателем. Для переключения из основного ВЫКЛ в два рабочих режима просто поверните середине кольцо вправо или влево, пока отметка ► не поравняется с отметкой ✔ для мигающего режима или с отметкой ● для обычного режима).

АККУМУЛЯТОРЫ
Фонарь оборудован системой предупреждения об истощении источника питания. Когда до полного разряда аккумулятора останется 15-30 минут, фонарь на протяжении трёх минут перейдёт в мигающий режим (3 цикла в минуту).
Указанное в таблице 6 время горения фонаря от аккумулятора гарантируется на протяжении 6 месяцев. Время горения зависит от нескольких факторов, таких как:
(A) Температура работы, (B) Температура хранения, (C) Период неиспользования фонаря, (D) Количество циклов разряда, (E) Использование старых аккумуляторов

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВДАЛИ ОТ ГОРЮЧИХ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ
• Unscrew the closing cap (Pic. 1-E).
• Отверните запорную крышку (рис. 1-E).
• Plug the Micro-USB connector into the port on the charging base (Pic. 1-D) and connect it to the network adapter (5V1A, recommended) or your computer (500mA) - (Pic. 3).
• Присоедините разъем micro-USB к порту на зарядной плите (рис. 1-D) и подключите его к сетевому адаптеру (рекомендованный тип - 5V1A) или к своему компьютеру (500mA) - (рис. 3).
• Свечение красного светодиода, находящегося на плате рядом с гнездом означает, что происходит зарядка аккумулятора (рис. 1-D).
• После завершения зарядки вместо красного загорится зелёный светодиод. Отключите шнур USB от сетевого адаптера (или компьютера), а потом и от фонаря.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ФОНАРЯ, ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ЛЮДЕЙ, MARES РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ОСТАВЛЯТЬ ФОНАРЬ НА ЗАРЯДКЕ БОЛЕЕ 3-5 ЧАСОВ СВЕРХ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.
• Отверните запорную крышку (рис. 1-E).

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА – (РИС. 2)
Mares рекомендует производить замену аккумулятора в фирменном сервис-центре Mares (найти ближайший центр можно на сайте www.mares.com).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ФОНАРЯ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ДЕФОРМАЦИИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ. СМЕННЫЕ БАТАРЕЙКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЭТИ ФОНАРИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИБО ОРИГИНАЛЬНЫМИ – ПРОИЗВОДСТВА MARES, ЛИБО ИДЕНТИЧНЫМИ ОРИГИНАЛЬНЫМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ, ЁМКОСТИ И МОЩНОСТИ – ТАКЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И НЕДОПУСТИМОГО РАЗРЯДА, СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ТОКА И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
• Отверните запорную крышку (рис. 1-E).
• Отверните запорную планку (рис. 1- D).
• Вставьте новый аккумулятор в корпус фонаря (рис. 1-C).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ВСТАВЛЯЯ АККУМУЛЯТОР, УБЕДИТЕСЬ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ (РИС. 2).
• Полностью закрутите зарядную плату (рис. 1-D).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ЗАКРУЧИВАЯ ЗАРЯДНУЮ ПЛАТУ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТМАССОВУЮ РЕЗЬБУ (РИС. 1-D).
• Полностью закрутите запорную крышку (рис. 1-E).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Помещая фонарь на длительное хранение или готовя его к транспортировке, выньте из него аккумулятор.
• ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ НА ХРАНЕНИЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФОНАРЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ВЫКЛЮЧЕН.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРЯ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРНУТЬ ЗАПОРНУЮ КРЫШКУ (рис. 1-E).
• При длительном неиспользовании фонаря периодически (раз в 4 месяца) подзаряжайте аккумулятор.
• В случае затекания фонаря или его некорректной работы пожалуйста свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели фонарь, или сервис-центром Mares.

ТЕКУЩИЙ УХОД
• Не разбирая фонарь, опресняйте его снаружи после каждого погружения. Храните фонарь в сухом прохладном месте, не при каких обстоятельствах не допуская его нагрева выше 50°C.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА ФОНАРЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ.
• Периодически (не реже раза в год или после каждых двухсот погружений) проверяйте в фирменном сервис-центре Mares (www.mares.com) состояние о-рингов.

ГАРАНТИЯ
Изделия Mares защищены двухлетней гарантией от некачественной сборки и дефектных материалов. Все гарантийные обращения следует подавать с датированным подтверждением покупки в фирменный дилерский пункт. Найти ближайшего дилера вы можете на сайте www.mares.com. Гарантия не передаётся с. Гарантия не передаётся с. дельца и не распространяется на изделия, находящиеся в прокате или коммерческом использовании.

EOS RZ - YENİ NESİL FENER

⚠ **UYARI:** KULLANIMDAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE ÜRÜNÜ BİRLİKTE SAKLAYIN.
TEKNİK ÖZELLİKLER: Bkz. Resim 5 ve Tablo 6

IŞIK HUZMESİNİ AYARLAMA - "ZOOM" (►)
Dalış sırasında kullanıcıların ışık huzmesinin genişliğini ayarlayabilmesini (12° - 75°) sağlayan yenilikçi ve çığır açan bir sistem. Hedğınız ışık huzmesini elde etmek için tek yapmanız gereken fenerin kafasını sağa veya sola döndürmek (Res. 1-A, Res. 4) ve ihtiyacınıza göre ayarlamak.
⚠ **UYARI:** DALIŞTAN ÖNCE VE SONRA KAPAĞIN SIKICA KAPALI OLDUĞUNU KONTROL EDİN (RES. 1-C).
EOS RZ fener kararak kullanıldığı zaman aşırı ısınmasını önlemek için geliştirilmiş sıcaklık kontrol özelliği sayesinde sınır duyun dışında da kullanılabilir.
(*) Eos Strobe sürümünde mevcut değildir

"ÇOKLU MOD" MANYETİK DÜĞME
Fenerin farklı modlarda sahip manyetik düğmesi bulunur. "KAPALI", "MAKS", "DÜŞÜK" ve "FLAŞ" modları arasında geçiş yapmak için tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
NOT: 5 saniye kullanımdan sonra tek bir basışla "AÇIK" modlarından doğrudan "KAPALI" moduna geçebilirsiniz.
⚠ **UYARI:** IŞIK HUZMESİNİ DOĞRUDAN GÖZÜNÜZE TUTMAYIN.
Eos Strobe sürümü manyetik bir dönen anahtara sahiptir: "KAPALI" modundan diğer iki çalışma moduna geçmek için sadece orta halkayı sola veya sağa doğru çevirin ve simgeyi [►] istediğiniz modun sembolü (yanıp sönme sembolü = ✔ / sabit ışık sembolü = ●) ayını hizaya getirin

SARJ EDİLEBİLİR PİLLER
Fenerler "Dupla Pil Uyarısı" sistemi bulunur. Yaklaşık 15-30 dakikalık şarj kaldığında, fener 3 dakika boyunca dakikada 3 defa yanıp söner.
Tablo 6 da gösterilen pil takımının yanma süresi 6 ay boyunca garantilidir. Yanma süresi sunun gibi çeşitli etkenlerden etkilenebilir: (A) Çalışma sıcaklığı, (B) Saklama sıcaklığı, (C) Lambanın kullanılmadığı süre, (D) Şarj ve deşarj döngüsü sayısı, (E) Kullanılmış şarj edilebilir pillerin kullanımı.

PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
⚠ **UYARI:** PİLİ ALEV ALABİLİR NESNELERİN VE/VEYA ÜRÜNLERİN YANINDA ŞARJ ETMEYİN
• Kapağın vidasını açın (Res. 1-E).
• Micro USB konektörü şarj ünitesindeki porta takın (Res. 1-D) ve ağ adaptörüne (5V1A, önerilir) veya bilgisayara (500 mA) bağlayın - (Res. 3).
• Şarj ünitesindeki bağlantının yanındaki kırmızı LED (Res. 1-D) fenerin şarj olduğunu gösterir.
• Şarj tamamlandığında, yeşil LED yanar. USB kablosunu ağ adaptöründen veya bilgisayardan ve ardından şarj ünitesinden çıkartın.
⚠ **UYARI:** FENERİN, EŞYALARIN VEYA İNSANLARIN ZARAR GÖRMESİ İÇİN MARES FENER ŞARJ OLDUKTAN SONRA SARJ CİHAZINDA ASLA 3-5 SAATTEN DAHA UZUN SÜRE BIRAKILMAMASINI ÖNERİR.
• Kapağın vidasını tam olarak kapatın (Res. 1-E).

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ - (RES.2)
Mares pil takımının Mares Yetkili Servis Merkezi (www.mares.com) tarafından değiştirilmesini önerir.

⚠ **UYARI:** BU ÜRÜN İÇİN TASARLANMAMIŞ VE/VEYA CİDDİ HASAR GÖRMÜŞ DİĞER PİLLERİ KULLANMAYIN. Bu el fenerlerinde yedek pil olarak orijinal Mares pilleri veya orijinal piller ayrı gerilim, mAh ve vat-saat değerlerine sahip ve ayrıca, su üstü/altı gerilim koruma devresi, aşırı akım koruma ve kısa devre koruma devresi bulunan piller kullanılmalıdır.
• Kapağın vidasını açın (Res. 1-E).
• Şarj ünitesinin vidasını açın (Res. 1-D).
• Yeni şarj edilebilir pili fenere yerleştirin (Res. 1-C).
⚠ **UYARI:** PİLİN KUTUPLARI DOĞRU TARAFA BAKACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN (RES. 2).
• Şarj ünitesinin vidasını tam olarak kapatın (Res. 1-D).
⚠ **UYARI:** SARJ ÜNİTESİNİN PLASTİK PARÇALARINA HASAR VERMEMEK İÇİN SIKARKEN ÇOK DİKKAT EDİN (RES. 1-D)
• Kapağın vidasını sıkın (Res. 1-E).

UYARILAR
• Fener uzun bir süre kullanılmayacaksa tasıma sırasında pillerini çıkartın.
• HER KULLANIMDAN SONRA VE SAKLAMADAN ÖNCE FENERİN KAPATILDIĞINI KONTROL EDİN.
⚠ **UYARI:** FENERİN YANLIŞLIKLA AÇILMASINI ENGELLEMEK İÇİN KAPAĞIN VIDASINI TAMAMEN AÇMANIZI ÖNERİRİZ (Res. 1-E).
• Fenerli uzun süre kullanmayacaksanız her 4 ayda bir şarj etmenizi öneririz
• İçine su sızarsa veya arıza meydana gelirse fenerі satın aldığınız Mares Bayisi veya Mares Servis Merkezi ile irtibata geçmenizi öneririz.

RUTİN BAKIM
• Her dalıştan sonra fenerі sökmeden tatlı su ile durulayın. Fenerı kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Sıcaklık asla 50°C'yi aşmamalıdır.
! UYARI: ELEKTRİKLİ MEYDANA GELMEMESİ İÇİN FENERİ METAL NESNELERLE TEMAS HALİNDE KULLANMAYIN VE/VEYA SAKLAMAYIN.
• Periyodik olarak (yılda bir kez veya 200 saatlik çalışma sonrası), o-haklarının sağlamlığını (Res.1-C) Mares Servis Merkezinde (www.mares.com) kontrol ettirin.

GARANTİ
Mares ürünü üretimden veya malzemeden kaynaklanan kusurlara karşı iki yıl garantilidir. Bütün garanti talepleri ürünün satın alındığı Mares bayisine satın alındığı tarihi gösteren belgeyle birlikte yapılmalıdır. Size yakın bayi için www.mares.com adresini ziyaret edin.
Ticari ve Kiralamaya yönelik kullanım kapsanmaz. Garanti başkasına devredilemez.

EOS RZ - NEJNOVĚJŠÍ GENERACE POTÁPĚČSKÝCH SVÍTILEN

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY A NÁSLEDNĚ JE USCHOVEJTE.
TECHNICKÉ ÚDAJE: Viz obr. 5 a tab. 6

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO PAPRSKU - „ZOOM" (►)
Novátorský a revoluční systém umožňuje uživatelům měnit během ponoru šířku kužele světelného paprsku (od 12° do 75°). Jednoduše otáčejte hlavu svítilny doprava nebo doleva (obr. 1-A, obr. 4), dokud nedosáhnete požadované velikosti paprsku.
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** PŘED PONOREM A PO JEHO SKONČENÍ ZKONTROLUJTE, ZDA JE KRYT NÁLEŽITĚ UZAVŘEN (OBR. 1-E).
Potápěčskou svítilnu EOS RZ lze používat na souši, neboť je vybavena funkcí regulátoru teploty, jež ji chrání před přehřátím.
(*) Není k dispozici u stroboskopického světla verze Eos

MAGNETICKÝ PŘEPÍNAČ S VÍCE REŽIMY
Potápěčská svítilna má magnetický přepínač, kterým lze nastavit různé režimy. Posouváním přepínače můžete volit mezi režimy OFF, MAX, LOW a FLASH.
POZNÁMKA: Po 5 sekundách používání můžete přejít z některého z režimů v zapnutém stavu do režimu OFF (vypnuto) jednoduchým stiskem přepínače.
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** NIKDY NESMĚRUJTE PAPRSEK SVÍTILNY PŘÍMO DO OČÍ.
Stroboskopické světlo Eos má magnetický otočný přepínač, pro přepnutí z režimu „Vypnuto" do ostatních dvou režimů jednoduše otočte středový kroužek doleva nebo doprava v symbolu vpravo (►) se symbolem požadovaného režimu (symbol blikání = ✔ / symbol nepřetržitého svícení = ●).

DOBÍJECÍ BATERIE
Svítilna je vybavena systémem upozornění na výbitou baterii. Zbývá-li přibližně 15-30 minut do výbití baterie, svítilna po dobu 3 minut vždy 3x po sobě blikne.
Doba svícení při nabité baterii je uvedena v tab. 6 je zaručena po dobu 6 měsíců. Dobu svícení ovlivňuje řada faktorů, jako např.: (A) Provozní teplota, (B) Teplota skladování, (C) Doba, po kterou nebyla svítilna používána, (D) Počet cyklů výbíjení a dobíjení, (E) Používání dobíjecích baterií

DOBÍJENÍ BATERIE
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** NEDOBÍJEJTE BATERIE V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH PŘEDMĚTŮ.
• Odšroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
• Do portu na dobíjecí základně zapojte mikro USB konektor (obr. 1-D) a základnu připojte k síťovému adaptéru (doporučeno 5V1A) nebo k počítači (500 mA) - (obr. 3).
• Červená kontrolka LED v blízkosti přípojení na dobíjecí základně (obr. 1-D) indikuje, že se svítilna nabíjí.
• Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka LED. Odpojte USB kabel od síťového adaptéru (nebo z počítače) a poté od dobíjecí základny.
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SVÍTILNY, PŘEDMĚTŮ NEBO K PORANĚNÍ OSOB, SPOLEČNOST MARES NEDOPORUČUJE NECHÁVAT SVÍTILNU PŘIPOJENOU K NABÍJEČCE DÉLE NEŽ 3-5 HODIN OD DOBY, KDY JE OČEKÁVANO JEJÍ PLNÉ NABITÍ.
• Zašroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).

VÝMĚNA DOBÍJECÍ BATERIE - (OBR. 2)
Společnost Mares doporučuje nechat vyměnit baterie u autorizovaného servisního střediska Mares (www.mares.com).
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** NEPOUŽÍVEJTE JINÉ BATERIE, KTERÉ NEJSOU URČENÉ PRO TENTO VÝROBEK A/NEBO KTERÉ JSOU VAZNĚ POŠKOZENÉ. JAKÉKOLI NÁHRADNÍ BATERIE POUŽÍVANÉ V TĚCHTO SVÍTILNÁCH MUSÍ BÝT ORIGINÁLNÍ BATERIE MARES NEBO BATERIE SE STEJNÝM NAPĚTÍM, mAh A WH JAKO ORIGINÁLNÍ BATERIE. TŘÍ MUSÍ TYTO BATERIE OBSAHOVAT OCHRANNÝ OKRUH PROTI PŘEPĚTÍ A PODPĚTÍ, NADPROUDOVOU OCHRANU A OCHRANU PROTI ZKRATU.
• Odšroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
• Odšroubujte dobíjecí základnu (obr. 1-D)
• Vložte novou dobíjecí baterii do tělesa svítilny (obr. 1-C).
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** ZKONTROLUJTE, ZDA JE BATERIE VLOŽENA SE SPRÁVNOU POLARITOU (OBR. 2).
• Zašroubujte dobíjecí základnu (obr. 1-D)
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** PŘI POTAHOVÁNÍ DBEJTE OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PLASTOVÝCH ZÁVITŮ DOBÍJECÍ ZÁKLADNY (obr. 1-D)
• Zašroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).

VAROVÁNÍ
• Jestliže nebudete svítilnu delší dobu používat (případně při přepravě), vyjměte z ní baterie.
• PO KAŽDÉM POUŽITÍ A PŘED USKLADNĚNÍM VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE SVÍTILNA SPRÁVNĚ VYPNUTÁ.
⚠ **UPOZORNĚNÍ:** ABYSTE PŘEDEŠLI PŘÍPADNÉ ELEKTROLÝZE, ZABRAŇTE STYKU SVÍTILNY S KOVOVÝMI PŘEDMĚTY.
• Pravidelně (alespoň jednou ročně nebo po 200 hodinách ponorů) nechte v servisním středisku Mares (www.mares.com) zkontrolovat celistvost těsnících O-kroužků (obr. 1-C).

ZÁRUKA
Výrobky Mares mají dvouletou záruku na výrobní a materiálové vady. V případě reklamace je nutno předložit autorizovanému prodejci Mares účtenku s uvedeným datem prodeje. Nejbližšího prodejce naleznete na stránkách www.mares.com.
Na komerční používání a pronajímání se záruka nevztahuje. Záruka je nepřenosná.

EOS RZ - VRHUNSKO OSVJETLJENJE

⚠ **UPOZORENJE:** PRIJE UPORABE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I ČUVAJTE IH S PROIZVODOM.
TEHNIČKE ZNAČAJKE: Pogledajte Sl. 5 i tablicu 6

PODEŠAVANJE SNOPA SVJETLOSTI - "ZOOM" (►)
Inovativni i revolucionarni sustav omogućuje korisnicima izmjenu širine snopa svjetlosti (od 12° do 75°) tijekom ronjenja. Jednostavno zakrenite glavu svjetiljke udesno ili ulijevo (Sl. 1-A, Sl. 4) za snop svjetlosti kakav želite i prilagodite ga vašim potrebama i zahtjevima.
⚠ **UPOZORENJE:** PRIJE I NAKON RONJENJA, OSIGURAJTE DA JE POKLOPAC ČVRSTO ZATVOREN (SL. 1-E).
EOS RZ svjetiljka može se koristiti i izvan vode jer smo dizajnirali kontrolu temperature, što će vašim baterijama omogućiti da pregrijavanju potrošnom uporabe na suhom.
(*) Nije dostupno u Eos Strobe verziji

"MULTI-MODE" MAGNETNI PREKIDAČ
Svjetiljka sadrži magnetni prekidač s različitim načinima rada. Sve što je potrebno je lagani pritisak na prekidač kako bi se prebacilo s "OFF" na "MAX", "LOW" i "FLASH" na bilo koji drugi način.
NAPOMENA: Nakon otprilike 5 sekundi uporabe, možete jednim pritiskom prebaciti izravno s jednog od "ON" načina rada na "OFF".
⚠ **UPOZORENJE:** NIKAD NE USMJERAVAJTE ZRAKU SVJETLOSTI IZRAVNO U OČI.
Eos Strobe verzija koristi magnetni okretni prekidač; za prebacivanje iz "OFF" (isklj.) načina rada u dva radna načina rada jednostavno srednji prsten okrenite ljevo ili desno i poravnajte simbol [►] sa simbolom koji želite (simbol bljeskalice = ✔ / simbol stalnog svjetla = ●).

PUNJIVE BATERIJE
Svjetiljka sadrži sustav "Low Battery Alert" (upozorenje o ispražnjenim baterijama). Kad je preostalo otprilike 15-30 minuta rada, svjetiljka će u trajanju od tri minute bljeskati otprilike 3 puta u minuti.
Zajamčeno vrijeme rada baterija prikazanih u Tablici 6 je 6 mjeseci. Na vrijeme rada mogu utjecati određeni čimbenici, poput: (A) Radna temperatura, (B) Temperatura na kojoj se pohranjuje uređaj, (C) Period u kojem svjetiljka nije korištena, (D) Broj ciklusa punjenja i pražnjenja, (E) Uporaba punjivih baterija

PUNJENJE BATERIJE
⚠ **UPOZORENJE:** NE PUNITE BATERIJE BLIZU ZAPLJIVIH PREDMETA I/ILI PROIZVODA
• Odvijte poklopac (Sl. 1-E).
• Uključite Micro-USB priključak u utičnicu na punjaču (Sl. 1-D) i priključite ga na mrežni adapter (preporučeno 5V 1A) na vašem kompjutoru (500mA) - (Sl. 3).
• Crvena LED pored priključka na punjaču (Sl. 1-D) označava da se spajanje vrši.
• Kad je punjenje završeno, uključuje se zelena LED. Isključite USB kabel s mrežnog adaptera (ili s kompjutora), a zatim s punjača.
⚠ **UPOZORENJE:** KAKO BI SE SPRIJEČILO OŠTEĆENJE SVJETILJKE, PREDMETA ILI OZLJEDE LJUDI, TVRTKA MARES PREPORUČUJE DA NIKAD NE OSTAVITE SVJETILJKU PRIKLJUČENU NA PUNJAČ BATERIJA VIŠE OD 3-5 SATI NAKON OČEKIVANOG VREMENA POTPUNOG PUNJANJA.
• Potpuno zavijte poklopac (Sl. 1-E).

ZAMJENA PUNJIVE BATERIJE - (SL. 2)
Tvrtka Mares preporučuje da baterију zamijeni ovlašteni servis tvrtke Mares (www.mares.com).
⚠ **UPOZORENJE:** NE KORISTITE DRUGE BATERIJE KOJE NISU NAPRAVLJENE ZA OVAJ PROIZVOD I/ILI AKO SU OZBILJNO OŠTEĆENE ILI OŠTEĆENE. BILO KAKVE ZAMJENSKE BATERIJE KOJE SE KORISTE U OVIM LAMPAMA MORAJU BITI ORIGINALNE MARES BATERIJE S ILI BATERIJE ISTOG NAPONA, mAh I VAT SATI KAO ORIGINALNE BATERIJE KOJE TAKOĐER MORAJU SADRŽAVATI ZAŠTITU SKLOPA NAPAJANJA OD PREKOMJERNOG/PRESLABOG NAPONA, ZAŠTITU SKLOPA OD NADSTRUJE I ZAŠTITU OD KRATKOG SPOJA.
• Odvijte poklopac (Sl. 1-E).
• Odvijte punjač (Sl. 1-D)
• Umetnite novu punjivu bateriju u tijelo svjetiljke (Sl. 1-C).
⚠ **UPOZORENJE:** PROVJERITE DA JE BATERIJA UMETNUTA S ISPRAVNO OKRENUTIM POLOVIMA (SL. 2).
• Potpuno zavijte punjač (Sl. 1-D).
⚠ **UPOZORENJE:** BUDITE POSEBNO PAŽLJIVI PRILIKOM ZATEZANJA KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE PLASTIČNOVOJA NA PUNJAČU (Sl. 1-D)
• Zavijte poklopac (Sl. 1-E).

UPOZORENJA
• Izvadite baterije ako se svjetiljka neće koristiti dugo vremena ili tijekom transporta.
• VODITE DA JE SVJETILJKA NAKON SVAKE UPOTREBE I PRIJE UPORABE, PRAVILNO ISKLJUČENA.
⚠ **UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRIJEČILI SLUČAJNO UKLJUČENJE SVJETILJKE, PREPORUČUJEMO DA PTPUNO ODVIJETE POKLOPAC (SL. 1-E).
• Ako namjeravate duže vrijeme ne koristiti svjetiljku, preporučujemo da svaka 4 mjeseca napunite baterije.
• Ako dođe do curenja vode ili u slučaju kvara, kontaktirajte Mares trgovca gdje ste kupili svjetiljku ili Mares servisni centar.

RUTINSKO ODRŽAVANJE
• Isperite vanjski dio svjetiljke slatkom vodom nakon svakog zarona, bez rastavljanja. Svjetiljku čuvajte na hladnom i suhom mjestu izdje temperature nikad ne može prijeći 50 °C.
⚠ **UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRIJEČILI MOGUĆU POJAVU ELEKTROLIZE, NE KORISTITE I/ILI ČUVAJTE SVJETILJKU U KONTAKTU S METALNIM PREDMETIMA.
• Periodični (najmanje jednom godišnje ili nakon 200 sati ronjenja) nek Mares servis (www.mares.com) provjeri stanje o-brtvi (Sl. 1-C).

JAMSTVO
Proizvodi tvrtke Mares dolaze s dvogodišnjim jamstvom od pogreški u proizvodnji ili materijalima. Svi jamstveni zahtjevi moraju se, zajedno s potvrdom o kupovini (račun), poslati ovlaštenom trgovcu Mares proizvoda. Za vama najbližeg trgovca, posjetite www.mares.com.
Komercijalna uporaba i iznajmljivanje nisu pokriveni jamstvom. Jamstvo nije prenosivo.

EOS RZ - POSLEDNJO POKOLENIE OSVETLENIE

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗАЕДНО С ПРОДУКТА.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: Вик Фиг. 5 и таблица 6

РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТЛИННИЯ ЛЪЧ - "ZOOM" (►)
Една иновативна революционна система позволява на потребителя да променя ширината на светлинния лъч (от 12° до 75°) по време на спускане. Просто завъртете главата на прожектора надясно или наляво (Фиг.